

WorldPenScan WiFi 初期設定クイックガイド

■ 初期設置

ご使用する前に満充電にしてからお使いください。

電源オン

起動中

設定をタップする。

無線LAN
ボタンをタップする。

Wi-Fi接続先の一覧が
表示されます。

接続するWi-Fiをタップ
してください。

Wi-Fi接続用パスワード
を入力してください。

英語 ↔ 数字
切り替えはタップ

画面をスクロールすれば
他の文字・数字が表示
されます。

Wi-Fi接続用パスワード
を入力後、完了をタップ
してください。

Wi-Fi接続の初期設定
が完了しました。

< をタップして戻る。

■ スマホの利用

スマホのカメラでQRコード
読み取り、表示された
URLをタップしてください。

■ パソコンでの利用

QRコードの横にある
キーボードのアイコンを
タップしてください。
パソコンでURLを入力して
インターネットで接続する。

■ アカウント登録

下記URLをインターネット
で開いてください。

wps.evolaclass.com

人のアイコン
↓
サインインをクリック

「登録」のタブを選択し、
アカウント登録を行って
ください。
アカウント登録終了後に
WEBアプリの機能を
ご利用頂けます。

■ デバイスの登録

WEBアプリ画面を開く
wps.evolaclass.com

機能を利用する際に
デバイス選択の要求あり
「WorldPenScan WiFi」を
選択する

WorldPenScan WiFi
本体のIDを入力すれば、
機能をご利用頂けます。